


BOSCH

Innovación para tu vida

LBB 3331 CCS Unidad de presidente



Las unidades de presidente de CCS LBB 3331 están equipadas con una funcionalidad mejorada que permite al usuario actuar como presidente en una conferencia o reunión.

Funciones básicas

Botón de prioridad del micrófono de presidente

Además del botón de encendido de micrófono, las unidades de presidente incorporan un botón de prioridad de presidente. Cuando se pulsa, el botón de prioridad hace que todos los micrófonos de los delegados activos se silencien temporal o permanentemente.

Opción de silenciar temporal o permanentemente los micrófonos de los delegados

El botón de prioridad de presidente se puede configurar para silenciar los micrófonos de los delegados de forma temporal o permanente. Configurado de forma temporal, los micrófonos de los delegados se silencian sólo mientras el presidente mantiene pulsado el botón de prioridad. Configurado de forma permanente, los delegados deben reactivar sus micrófonos tras el aviso de prioridad del presidente pulsando el botón de encendido de micrófono en la unidad de delegado. Para activar la opción de silenciar permanentemente, es necesario configurar un interruptor

- ▶ Incluye todas las funciones de las unidades de delegado de CCS LBB 3330
- ▶ Botón de prioridad del micrófono de presidente
- ▶ Opción de silenciar temporal o permanentemente los micrófonos de los delegados
- ▶ Tono de atención opcional para anunciar los avisos del presidente
- ▶ Estilo moderno y discreto que encaja con las unidades de delegado de CCS LBB 3330
- ▶ Disponible con micrófono de cuello normal o largo

interno. Para acceder al mismo habrá que retirar una pequeña placa de plástico situada en la base de la unidad de presidente.

Tono de atención opcional para anunciar los avisos del presidente

Se puede seleccionar un tono de atención opcional para anunciar las llamadas de prioridad del presidente. Para activar la opción de tono de atención, es necesario configurar un interruptor interno. Para acceder al mismo habrá que retirar una pequeña placa de plástico situada en la base de la unidad de presidente.

Micrófono con cuello de longitud estándar o larga

Las unidades de presidente están disponibles con micrófonos de longitud estándar de 313 mm (12,3 pulg.) o larga de 488 mm (19,2 pulg.).

Controles e indicadores

- Botón de encendido/apagado de micrófono
- Botón de prioridad de presidente
- Control giratorio de volumen para ajustar el volumen de los auriculares
- Altavoz, que se silencia automáticamente cuando el micrófono está encendido y/o los auriculares están conectados
- Interruptor interno para la selección de tonos de atención de avisos de presidente
- Interruptor interno para silenciar temporal o permanentemente los micrófonos de los delegados cuando se pulsa el botón de prioridad del presidente

- El micrófono tiene un indicador de encendido (LED rojo).
- Indicador de anillo luminoso en el micrófono, que se ilumina en rojo cuando el micrófono está encendido

Interconexiones

- 1 x Cable de 2 m (78,7 pulg.) terminado con un conector macho circular de 7 polos moldeado para interconexión en bucle a unidad de delegado o a la unidad de control
- 1 x Conector hembra circular de 7 polos para interconexión en bucle a unidades de delegado
- 2 x Tomas para auriculares estéreo de 3,5 mm (0,14 pulg.)

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones de la unidad sin micrófono (Al. x An. x Pr.) 63 x 124 x 172 mm (2,5 x 4,9 x 6,8 pulg.)

Altura con micrófono en posición horizontal 127 mm (5 pulg.)

Longitud del micrófono desde la superficie de montaje	LBB 3331/00	LBB 3331/50
	313 mm (12,3 pulg.)	488 mm (19,2 pulg.)

Peso aprox. 1 kg (2,2 lb)

Montaje sobremesa (portátil o fijo)

Material (parte superior) polímero

Material (base) metal pintado

Color (base) Gris oscuro (PH10736)

Color (parte superior) negro (PH80007)

Información sobre pedidos

Unidad de presidente de CCS con micrófono corto LBB 3331/00 LBB3331/00
longitud del cuello del micrófono de 313 mm (12,3 pulg.)

Unidad de presidente de CCS con micrófono largo LBB 3331/50 LBB3331/50
longitud del cuello del micrófono de 488 mm (19,2 pulg.)

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

América Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by